

ADEL PROFESSIONAL MANUFACTURER



ADEL PROFESSIONAL MANUFACTURER



PROFESSIONAL MANUFACTURER

**Программное обеспечение по
управлению гостиничной системой
контроля доступа ADEL. Установка ПО
A90 и руководство по эксплуатации.**

Содержание

1. Введение
2. Системный администратор
3. Подключение энкодера
4. Первичный запуск ПО A90
5. Настройка системных параметров
6. Настройка параметров по выпуску карт
7. Дубликация карт и добавление карт
8. Дополнительные возможности
9. Завершение установки и начального входа в систему
10. Основные параметры особенности
 - Системные параметры
 - Установка энкодера
 - Управление правами пользователей
11. Тип комнаты и управление зонами
 - Установить тип комнаты
 - Управление зоной комнаты
 - Внимание: управление комнатой
12. Мастер настройки комнат
13. Управление доступом
14. 15 функциональных карт при использовании ПО A90
15. Управление картой
 - Выпуск карты
16. Настройка замка
17. Настройка главного входа, лифтового контроллера, контроля доступа
18. Ежедневная эксплуатация гостиничной системы контроля доступа - FAQ
 - Выезд гостя
 - Смена комнаты
 - Продление
 - Чрезвычайный случай
 - Ошибка в выпуске карты
 - Изменение комнаты на офис
 - Блокировка гостевой комнаты с помощью блокировочный карты
 - Режим свободного доступа замка для комнаты совещаний
 - Customer owe fee
 - Снятие информации открываний
19. Утерянная карта
 - Сделать недействительными утерянные карты :системная \программная \карта уровня \карта блокировки \ карта совещаний
 - Сделать не действительными утерянные карты : мастер карта \ карты чрезвычайного случая \ запрещающая карта \ карта времени
 - Сделать недействительными утерянные карты : карта менеджера \ этажная карта \ карта горничной.
 - Сделать не действительными утерянные карты : гостевая карта \ запасная карта

Введение в пользование и эксплуатацию ПО A90 гостиничной системы контроля доступа ADEL

Программное обеспечение A90 V7.3 совместно с ADEL Mifare card, энкодером, и электронным замком - это комплексное решение по управлению контролем доступа. Дизайн системы был специально разработан ADEL Group, чтобы удовлетворить различные требования по управлению гостиницей и функциональным запросам.

Так же Вы можете приобрести *interface software* от ADEL в случае если Вам необходимо интегрировать A90 с PMS системой, которая используется в Вашем отеле.

PMS интерфейс поддерживает 4 вида PMS систем наиболее часто используемых: *Fidelio, Socket, File, RS232*

Пожалуйста храните серийный код тщательно!!

Серийный код к ПО A90 создается по средствам предоставления названия отеля, от системного администратора требуется ввести код \ название отеля соответственно, и хранить серийный код тщательно.

Системный администратор

System Administrator

Отелю необходимо назначить системного администратора прежде чем начнется установка ПО A90, кто будет ответственен за обслуживание и управление. Пользовательское ID “**SYSTEM**” и пароль “**123**” установлены по умолчанию, которые обладают полными операционными правами и работе с картами.

Ответственность системного администратора :

- 1) Использовать простые операции для управления ПО .
- 2) Периодически снимать резервную копию базы данных A90 V6.51 и сохранять ее.
- 3) Управление и ведение всей системы (включая как оборудование так и ПО).
- 4) Управлять и обслуживать гостиничные замки, периодически проверять настройку часов в замках.

Подключение энкдера





Первичный запуск A90

Инициализация

- Нажать Start => Program => ADEL Lock System V7.3 => A90 ПО запустить


- Нажать “OK”, ввести 30-ти значный код, поставляемый от ADEL.

Необходимо чтобы системный администратор ввел серийный код и название отеля соответственно



Настройка системных параметров

3. Нажмите “Next” чтобы продолжить настройку системных параметров:




b) Удаление старых записей: означает то, как долго стертые карты будут храниться в компьютере. Значение по умолчанию 30 дней. Можно изменить с 1 дня до 180 дней.

- c) Всего зданий . Объем по умолчанию 1 , максимально возможно 89.
- d) Уровень зоны: Показывает количество зон (вход в номер, вход на этаж и общий вход). Объем по умолчанию 1, 2 и 3 дополнительно. Если 2 или 3 выбраны, в подпункте меню “Управление зоной уровня” будут добавлены в операционный интерфейс.
- e) Время выезда: Время по умолчанию 12:00:00 до полудня следующего дня. Время может быть изменено в соответствии с фактическими требованиями с 00:00:00 до 23:59:59. Оставляем значение по умолчанию .
- f) Автоматическое удаление карты после выезда гостя: если это окно отмечено галочкой, гостевая карта будет автоматически стерта после выезда гостя, после окончания его времени проживания, если она не была удалена оператором и эта комната будет показана в системе как «Пустая комната».
- g) Только системный администратор может заходить под паролем, если это окно отмечено галочкой. Другие операторы могут и должны входить в систему с помощью отпечатка пальца. Если галочка не отмечена, то все операторы могут войти в систему с помощью пароля или отпечатка пальца.

Настройка параметров выпуска карт

4. Нажмите “Next” чтобы установить параметры для выпуска карт:



а) Должен быть вписан держатель карты. Если он отмечен, имя “Держателя карты” должно быть вписано, когда Вы выпускаете карту. Если не отмечено , Вы можете вписать имя держателя карты , или не вписывать когда выпускаете карты. Этот параметр действителен для всех карт.

- b) ID No. Если он отмечен, то ID No. должен быть вписан когда Вы выпускаете карты.
- c) Функция разрешения выпуска дубликата ключа (Duplicate Key) : если выбрана эта функция, новая гостевая карта может быть выпущена с помощью функции «Duplicate Key» для той же самой комнаты, для которой уже была выпущена гостевая карта. Если эта функция не отмечена галочкой , Вы не сможете использовать эту функцию.
- d) Функция позволяющая использовать добавление карты (Add Key function): если эта функция отмечена галочкой, новая гостевая карта может быть выпущена с помощью функции «добавление карты» (Add Key) для той же гостевой комнаты, для которой карта кости уже была выпущена. Если галочка не отмечена на этой функции, эту функцию использовать Вы не сможете.
- e) Гостевые карты не могут быть выпущены для не убранных комнат: Если галочка на этой функции отмечена, Вы не сможете выпускать карты если комната неубрана. Если функция не отмечена, Вы сможете выпускать карты для не убранных комнат.
- f) Позволение выпуска гостевых карт после того как комната заполнена: Если галочка отмечена на этой функции , может быть выпущено больше карт гостя, даже если комната уже заполнена. Если галочка не отмечена, Вы не сможете выпустить больше карт чем количество кроватей в комнате.

Карта дублирования и карта добавления


Разница между функцией дублирования ключа и функцией ключа добавления:

1. Не важно какую функцию Вы используете : дублированного ключа или ключа добавления, как имя карты гостя так и его ID- номер будут отличаться от первоначальной карты гостя.
2. Однако, карты выпущенные с помощью функции дублирования имеют тот же период работы как и первоначальная гостевая карта; в то время как карты, выпущенные **через функцию добавления могут иметь отличающийся период доступности (работы, действия) и в системе будет добавлена одна кровать в номер.**

Функция добавления ключа больше подходит для гостиниц которые предлагают койка –место.

Дополнительные возможности

5. Кликните “Next” чтобы настроить дополнительные возможности:



a) Статус комнаты :

Настройкой по умолчанию является (комната вакантна) “Vacancy Room”. Вы можете выбрать “Vacancy Room” или (комната не свободна) “Unclean Room”. Вам может быть отказано в выдаче ключа карты, если выбрана «не свободная комната», пожалуйста вернитесь к установке “параметры выпуска карт” “*card issue parameters*” что делали ранее.

b) Лифтовый контроллер :

Типы карт которые смогут запустит лифтовый контроллер по умолчанию-включают в себя Floor Card, Foreman Card, Maid Card, Guest Card, Master Card and Emergency Card.

Примечание: Пропустите эту часть если вы не закупаете лифтовый контроллер ADEL.

Завершение установки и начального входа в систему.

6. Нажмите “Next” и “OK” для завершения установки .



Инициализация логина:

Введите пользовательское ID системного администратора “**SYSTEM**” , пароль “**123**”, и нажмите “OK” для активизации введенных данных.


Замковая система ADEL поддерживает 3 разных языка: Упрощенный Китайский, Традиционный Китайский, Английский.



Основные параметры – (Системные параметры)


Системные параметры:

Системный администратор может изменить системные параметры в любое время когда это необходимо.



Настройка энкодера:


Пожалуйста, подключите энкодер к порту компьютера. Установите Тип Энкодера как ручной (Manual).



Основные параметры – (Управление правами пользователя)

Управление правами пользователя:

Главная функция: Добавлять новых пользователей, устанавливать пользовательские имена, устанавливать пароли, регистрировать отпечатки пальцев (только для гостиниц с устройством чтения отпечатков ADEL), добавлять или удалять пользователей, или добавлять или изменять отпечатки пальцев (только для гостиниц с устройством чтения отпечатков ADEL).



Примечание:

1. System Manager (системный менеджер) и его пользовательское имя SYSTEM не должны быть удалены.
2. **Тип карты «ПРАВА» - Right и «ПРАВО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» - Operation Right : должны быть выбраны тщательно когда Вы добавляете или редактируете пользователей.**
3. Операторы (за исключением System Manager), которые могут авторизовать пользовательские права других операторов ступеней ниже но не ступеней выше по уровню доступа


Пропустите 5 и 6 пункт если у Вас нет устройства считывания отпечатков пальцев ADEL.

5. Вы можете добавить или изменить отпечаток с помощью кнопки отпечатка (Fingerprint button).
6. Убедитесь что компьютер подсоединен к устройству чтения отпечатков пальцев ADEL, и что драйвер установлен .

Тип комнаты и Зона управления


1) Установить тип комнаты:

Основные функции: Добавлять, редактировать, и удалять тип комнаты .



2) Управление зоной комнаты:

Основные функции: добавлять новую зону менеджера (Foreman Zone(s)), зону горничной (Maid Zone(s)) и этажную зону (Floor Zone(s)), или редактировать/ удалять существующие зоны.



ВНИМАНИЕ – (Управление Комнатой)


Примечание :

- 1) Процедура установки для зоны менеджера, этажной зоны, и зоны горничной – одинакова (Foreman Zone, Floor Zone, и Maid Zone).
- 2) Буква А.В.С. Прямо перед кодовым номером зоны **не может быть изменена или удалена, и код зоны должен быть составлен из 3х символов.**
- 3) Мы настоятельно рекомендуем : одна зона уровня (*one floor zone*) **только для одного этажа – во избежание ситуаций вводящих в заблуждение.**
- 4) *Может быть выпущена больше чем одна карта – менеджера, горничной, и этажной, для одной зоны.*
- 5) Если вы хотите удалить какую-то зону, убедитесь в том что :
 - а) Никакой менеджерской / этажной/ карты горничной не было выпущено для этой зоны .
 - в) Не было назначено никаких гостевых комнат для этой зоны.

Мастер создания комнаты

Установите порядковый номер комнат в одной и той же зоне (floor zone-этажная зона, foreman zone-зона администратора и maid zone-зона горничной) одного и того же здания, и сгенерируйте порядковый номер автоматически.

Порядковый номер комнаты состоит из 6 арабских цифр. Возьмем к примеру комнату № 301 в здании 01. Порядковый номер этой комнаты - "010301"



Нажмите Room (комната) => Появится окно - «Make Room Wizard» на экране монитора :



3) Zone Information Информация зоны :

Начните создавать комнаты основываясь на зоне которую вы установили прежде. Установите номер здания, Floor Zone-этажную зону, Foreman Zone-зону администратора и Maid Zone –зону горничной .

Мастер настройки комнаты

4) Room Information Информация комнаты :


- i) Выберите тип комнаты (Room Type) .
- ii) Введите номер комнаты (Room No.) Тут мы вводим от “0101” до “0118” чтобы создать 18 комнат на этаже 1.
- iii) Кол-во символов для имени комнаты : по умолчанию число символов 4 . Так же это может быть 3, 5, или 6 символов. Мы предлагаем оставить настройку по умолчанию которая состоит из 2х-значного числа – номер этажа , и 2х-значного числа – номера комнаты



5) Нажмите “Next” и затем “OK”



6) Нажмите“OK” чтобы продолжить настройку комнаты.




7) Повторите шаги с 3) по 6) - пока не настроите все комнаты.

Управление доступом

Пропустите эту часть если замки ADEL не установлены на главном входе или общих дверях.

Основная функция: Настройка общих дверей.

Может быть установлено 3 разных вида дверей: Building Gate – дверь в здание (главная дверь) , Common Gate – общая дверь (единая) и Floor Gate - этажная дверь (общая ворь на этаж).



Add a Common Gate -Добавить общую дверь

1) Нажмите в окне программного обеспечения : Room => Gate Management

2) Нажмите “Добавить”.

3) Введите“01”в разделе Code и создайте имена дверей (Gate Names) и затем отметьте галочкой - Authorization Flag чтобы авторизовать все типы карт для прохождения через эти двери – автоматически.

4) Нажмите “Save” – сохранить.

5) Повторите шаги с 1) по 4) пока не будут настроены все необходимые двери.


Примечание:

1. Вы можете установить число замков с тем же самым именем главных дверей и функцией в одном и том же отеле.

2. Если “Authorization Flag”(авторизационный флажок) отмечен на (общей двери) Common Gate, будет показано как (верный) “True”. В противном случае , будет показано как (не верный) False.

3. Не имеет значения отметили ли вы (авторизационный значок) “Authorization Flag” для (общей двери) “Common Gate” или нет , вы можете авторизовать функцию по открыванию этой двери или запретить когда вы выпускаете карту.

Описание 15 функциональных карт в A90



- 1) System Card (системная карта)
 - Кarta управления, для настройки важных параметров и инициализации замков. Стирает информацию с замка.
(дверь открывать не может)
- 2) Program Card (программная карта)
 - Кара управления, для установки важных параметров. (дверь открывать не может) Вводит замок в режим программирования.
- 3) Layer Card (карта уровня)
 - Для настройки уровня / passage (прохождение) lock / лифтового контроллера/ энергосберегающего контроллера. (дверь открывать не может)
- 4) Master Card (мастер карта)
 - Может открыть все электронные замки ADEL в отеле , в том числе замки, закрытые на задвижку.

Описание 15 функциональных карт в A90

- 5) Emergency Card – карта чрезвычайного случая (аварийная карта)
 - Может открыть все электронные замки ADEL в отеле , включая замки находящиеся в статусе блокировки. Лучше хранить рядом с сигналом тревоги на случай пожара или другого чрезвычайного случая.
- 6) Lockout Card – карта блокировки
 - Может запереть дверь определенной комнаты когда она вне обслуживания (не доступна для проживания).
(не может открыть дверь)
- 7) Foreman Card – карта администратора
 - Может открыть все электронные замки ADEL в определенной зоне администратора (обычно кол-во этажей), нет лимита по времени, но не может открыть дверь в статусе блокировки.
 - Может открыть все электронные замки ADEL в определенной этажной зоне, нет лимита по времени, но не может открыть дверь в статусе блокировки.
- 8) Floor Card - этажная карта
 - Используется для сбора записей открываний двери, и для переноса этой информации на компьютер для ее просмотра и распечатки отчета. Каждая карта памяти записывает до 412 открываний.
 - Может оставлять дверь в открытом состоянии для проведения конференций, совещаний, не может открыть дверь в статусе блокировки.
- 9) Query Card – карта памяти
 - Используется для сбора записей открываний двери, и для переноса этой информации на компьютер для ее просмотра и распечатки отчета. Каждая карта памяти записывает до 412 открываний.
 - Может оставлять дверь в открытом состоянии для проведения конференций, совещаний, не может открыть дверь в статусе блокировки.
- 10) Meeting Card – карта совещаний
 - Используется для сбора записей открываний двери, и для переноса этой информации на компьютер для ее просмотра и распечатки отчета. Каждая карта памяти записывает до 412 открываний.
 - Может оставлять дверь в открытом состоянии для проведения конференций, совещаний, не может открыть дверь в статусе блокировки.

Описание 15 функциональных карт в A90

- 11) Maid Card – карта горничной
 - Может открыть все электронные замки ADEL в определенной установленной зоне горничной (обычно несколько этажей), имеет лимит по времени, не может открыть дверь в статусе блокировки .
- 12) Inhibit Card – карта отмены (запрещающая карта)
 - Отменяет права гостевой карты определенного замка, в случае если гость отказывается выезжать или у него есть задолженность.
 - Используется для запуска \ настройки времени в замке.
- 13) Clock Card – временная карта
 - Предназначена для клиента, выдается на определенный временной период для определенной комнаты, не может открыть дверь в статусе блокировки.
- 14) Guest Card – гостевая карта
 - Гостевая карта без лимита по времени , как правило хранится в сейфе. Используется для сохранности работоспособности отеля в случае если система выходит из строя.
- 15) Spare Card – запасная карта

*P.S. : Вы не обязаны выпускать все типы карт, но как доказывает практика, выпуск всех типов карт будет полезен в будущем для отеля.

Управление картами

Выпуск карты:

Кликните “Card” => Issue Card, или “Issue” на операционном окне интерфейса,

Примечание :

1. Системная карта (*System Card*) должна быть выпущена первой, перед выпуском всех остальных карт.

2. Только *одна системная карта (System Card) и одна программная карта (Program Card)* могут быть выпущены для управления замковой системой . После того как система карта (System Card) выпущена , ее выпуск больше не будет доступен в разделе «тип карты» (Card Type).

3. Системная карта (*System Card*) с функцией отчистки (clear function) может только очистить данные с замка, установленные произвольно. Если замок уже был настроен с помощью системной карты выпущенной в другой системе, данные в замке можно отчистить только с помощью механического ключа. Если у Вас не получилось установить замок с помощью системной карты (System Card), пожалуйста откройте его с помощью механического ключа и удерживайте все защелки в механике, в тоже время приложите системную карту для отчистки данных.

Управление картами

4. Для настройки уровня / passage (прохождение) lock / лифтового контроллера/ энергосберегающего контроллера. (дверь открывать не может)
5. День въезда и время (*Check-In day и time*) гостевой карты (*Guest Card*) установлены по умолчанию в соответствии со временем в компьютере. Это нельзя изменить и данные будут обновляться каждую минуту.
6. Первая запасная карта (Spare Card) будет не действительна после активации 2й запасной карты (Spare Card) на одном и том же замке.
7. Запрещающая карта (inhibit card) может быть установлена чтобы удалить все гостевые карты (*Guest Card*) \ определенную карту гостя (*Guest Card*).
8. Карта памяти (Query Card): полный набор карт памяти для системы состоит из 2х карт памяти, 1я и 2я, каждая карта памяти поддерживает до 414 записей открывания замка. *Карта 1 используется для прочтения первых 414 записей* и карта 2 используется для прочтения оставшихся 414 записей. Пожалуйста используйте только карту 1 , если на замке меньше чем 414 записей открываний.


Настройка замка (Set Lock)

1) Настройка системной карты(System Card):

Если замок новый – без информации системы, вы можете настроить замок с помощью системной карты (System Card) напрямую : Приложите системную карту (System Card) к сенсору , замок издаст один звуковой сигнал сопровождающийся однократным миганием индикатора зеленого цвета, это означает что системная карта успешно создана (настроена) (system card).

Примечание: Системная карта с функцией отчистки (System Card with clear function) или без неё, может быть использована для настройки замка.

Если на замке существуют какие то данные, настройте замки следующим способом



- Снимите цилиндрическую крышку, вставьте механический ключ и откройте замок, поверните все защелки в механизму, замок издаст звуковой сигнал один раз и один раз замигает зеленый световой индикатор. Удерживайте (сохраняйте)эту позицию;
- Приложите системную карты (System Card) к сенсору замка, замок издаст звуковой сигнал один раз и один раз замигает зеленый световой индикатор, это означает что системная карта (system card) успешно настроена.
- Уберите (System Card) и выньте механический клю24

Настройка замка (Set Lock)

2) Настройка программной карты (Program Card)

Приложите Program Card к сенсору, замок издаст один звуковой сигнал с попеременным миганием красного и зелёного светового индикатора, программная карта (program card) успешно настроена.

3) Настройка карты администратора (Set Foreman), этажной карты (Floor), и карты горничной (Maid Card)

После того как программная карта (Program Card) настроена, приложите соответствующие карты : админ-а (Foreman) , этажную (Floor), и карту горничной (Maid Card) к сенсору *одну за одной в то время когда мигает красный световой индикатор*. Замок издаст один звуковой сигнал с однократным миганием зеленого светового индикатора, мигающего после каждого успешного регистрации карты.

4) Настройка номера комнаты (Room No.)

После того как настроена этажная карта (Floor Card) , приложите гостевую карту (Guest Card) к сенсору . Замок издаст один звуковой сигнал с однократным миганием зеленого светового индикатора, после того как гостевая карта (Guest Card) успешно установлена.

***P.S. :** Please delete all the guest card after lock setting. **Пожалуйста удалите все гостевые карты после настройки замка.**

5) Повторите шаги с 1) по 4) до тех пор пока не настроите все замки.

Приложите программную карту (Program Card) к сенсору еще один раз если Вы не можете установить все карты до того как перестанет мигать красный световой индикатор.

Настройка замка (Set Lock)

Настройка замка

- a) Очень важно настроить время в замках для гостевой карты и карты горничной на период действия, карты лимитированы по дням и времени действия.

- b) Выпустите временную карту (clock card) чтобы настроить часы в замках:
Приложите временную карту (clock card) к сенсору после того как красный индикатор погаснет. Замок издаст один звуковой сигнал с единовременным миганием зеленого светового индикатора, после того как временная карта (clock card) успешно настроена.

- c) Повторите шаг b) чтобы настроить часы во всех замках.

ПРИМЕЧАНИЕ :


Проверяйте время ежеквартально , чтобы сохранить их точность.

Установка главных дверей(Gate), лифтового контроллера(Elevator Controller), и общего доступа (Access Control\пропускной режим)

Настройка общей двери (Gate)

Шаги для настройки:


1. Настройте системную карту (System Card)
2. Установите этажную карту (Layer Card) – настройте общую дверь (Gate Lock)
3. Настройте программную карту(Program Card) ;
4. Настройте часы (Clock)



Настройка лифтового контроллера (Elevator Controller), и свободного доступа (Access Control)

Шаги для настройки:

1. Настройте системную карту (System Card)
2. Настройте этажную карту(Layer Card) – настройте лифтовой контроллер(Elevator Controller), или свободный доступ (Access Control)
3. Настройте программную карту (Program Card) ;
4. Настройте часы (Clock)




Повседневная эксплуатация отеля- FAQ

Выезд гостя (Check-Out)

Гости должны оповещать о своем выезде на ресепшин перед отъездом.

Могут быть два случая:

1. Ранний выезд, 2. Нормальный выезд



Ранний выезд (Early leave) / Нормальный выезд (Normal check-out) :

Возвращение гостевой карты (Guest Card)

1. Клиент возвращает гостевую карту на ресепшин оператору.

2. Оператор на ресепшин вставляет гостевую карту, которую вернул гость в энкодер, нажимает “*Operation*” в ПО A90 , и нажимает“*Read*”.

3. Убедившись что показана верная информация на карте гостя, нажимает “*Erase*”(стереть) чтобы удалить карту и завершить процесс выезда гостя,нажимает “OK” чтобы покинуть операционное окно.

Повседневная эксплуатация отеля- FAQ

Ранний выезд (Early leave) / Нормальный выезд (Normal check-out) : (*Гостевая карта не была возвращена*)

Метод 1:

Необходимо выпустить запрещающую карту (*Inhibit Card*) , и необходимо удалить права определенной карты гостя непосредственно на замке карты гостя.

Примечание: этот метод не работает для гостевых карт которые прежде не использовались для открытия двери.

Метод 2:

- 1.Нажмите (утеряна или повреждена) “*Lost & Damage*” (L&D).
- 2.Выберите гостевую карту (Guest Card) в закладке «тип карты» (card type) и введите номер комнаты.
- 3.Кликните на комнату которая Вам необходима.
- 4.Кликните(утеряна) “*Lost*” и “OK”чтобы покинуть диалоговое окно.
- 5.Перевыпустите гостевую карту (Guest Card) для той же комнаты, и используйте эту гостевую карту чтобы *открыть дверь ОДИН РАЗ*.
- 6.Выезд с этой гостевой картой (Check-out with this Guest Card) . (*Operation => Erase*) (*операция – стирать*)

Повседневная эксплуатация отеля- FAQ

Изменить комнату (Change room):

Метод 1:

Удалите действующую гостевую карту (Guest Card) и выпустите новую гостевую карту (Guest Card) для новой комнаты.

Метод 2:

1. Вставьте гостевую карту (Guest Card) в энкодер,
2. Нажмите “*Operation*” => “*Read*”
3. Измените номер комнаты в соответствии с запросом, и нажмите “*Modify*” затем нажмите“*Yes*” вне диалогового окна
4. Нажмите OK чтобы подтвердить.

Расширение:

Метод 1:

Сотрите действующую гостевую карту (Guest Card) и выпустите новую гостевую карту (Guest Card) с новым периодом действия.

Метод 2:

1. Вставьте гостевую карту (Guest Card) в энкодер,
2. Нажмите “*Operation*” => “*Read*”
3. Измените период действия на необходимый, и нажмите“*Modify*” затем нажмите “*Yes*” все диалогового окна
4. Нажмите OK чтобы завершить.

Повседневная эксплуатация отеля- FAQ

Чрезвычайный случай


- В случае чрезвычайной ситуации, откройте двери мастер картой (Master Card), картой чрезвычайного случая (Emergency Card) или механическим ключом (mechanical key).

Не удалось выпустить карту

- В случае системной ошибки, недостаточного энерг. напряжения или повреждения энкодера, используйте запасную карту (Spare Card) или карты персонала отеля чтобы открыть гостевую комнату для гостя временно. (включая карту администратора (Foreman Card), карту горничной (Maid Card) и этажную карту (Floor Card).)

Изменить Room to Office:

1. Информирование системного администратора и ресепшн о том, какая гостевая комната будет изменена на офис.
2. Кликните “Room” => Room Control в операционном интерфейсе, выберите номер комнаты которая Вам нужна и нажмите “Locked”.
3. Нажмите Exit чтобы подтвердить операцию и закрыть операционное окно.
4. Гостевая карта (Guest Card) не может быть выпущена для комнаты до тех пор пока она не будет разблокирована.



Повседневная эксплуатация отеля- FAQ

Блокировка номера с помощью карты блокировки (Lockout Card) :

1. Приложите этажную карту (Floor Card) к сенсору замка, замок издаст звуковой сигнал и загорится зеленый световой сигнал;

2. Приложите карту блокировки (Lockout Card) к сенсору замка в то время когда зеленый индикатор все еще горит, раздастся звуковой сигнал и зеленый индикатор перестанет мигать, указывая на то что гостевая комната в статусе блокировки.

3. *Только мастер карта (Master Card), карта чрезвычайного случая (Emergency Card), или механический ключ (mechanical key) могут открыть дверь в статусе блокировки.* Чтобы отменить статус блокировки – активируйте (приложите) этажную карту и карту блокировки к замку.

Режим общего доступа замка в комнате совещаний (Passage Mode of Lock in Meeting Room):

Когда в комнате проходит встреча\ совещание, часто используется открытие замка. Для удобства, Вы можете установить замок в статус общего доступа (Passage Mode). Люди будут входить в комнату без использования карт-ключей:

1. Приложите этажную карту (Floor Card) к сенсору замка, замок издаст звуковой сигнал и загорится зеленый световой индикатор;

2. Приложите карту совещаний (Meeting Card) к сенсору замка когда все еще горит зеленый индикатор, замок издаст звуковой сигнал и зеленый световой индикатор отключится, указывая на то что гостевая комната находится в статусе свободного доступа (in passage mode).

3. Зеленый индикатор мигает каждые 3 секунды, что указывает на то что комната находится в статусе общего доступа (Passage Mode). *Чтобы отменить свободный доступ (Passage Mode), приложите любую эффективную карту открывания к сенсору этого замка.*

Повседневная эксплуатация отеля- FAQ

Когда у гостя есть задолженность:

Метод 1:

Выпустите запрещающую карту (*Inhibit Card*), и удалите права определенной гостевой карты (Guest Card) непосредственно на замке комнаты гостя.

ПРИМЕЧАНИЕ: это не работает в отношении гостевой карты (Guest Card) которая до этого не использовалась для открытия двери.

Метод 2:

1. Кликните “*Lost & Damage*” (L&D).
2. Выберите гостевую карту (Guest Card) в списке «тип карты» и введите номер комнаты.
3. Кликните на комнату которая Вам нужна .
4. Нажмите “*Lost*” и “OK” чтобы выйти из диалогового окна.
5. Перевыпустите гостевую карту (Guest Card) для той же самой комнаты, и используйте эту гостевую карту чтобы *открыть дверь один раз* .
6. Выезд (Check-out) с этой гостевой карты (Guest Card). (*Operation => Erase*)

Записи открываний (Query Unlocking Record)

Карта памяти (Query Card) должна быть закодирована с помощью энкодера перед использованием .

1. Приложите карту памяти № 1 (*No. 1 RF Query Card*) к сенсору замка ;
2. Загорится зеленый индикатор и замок издаст один звуковой сигнал. Удерживайте карту на месте до тех пор пока не услышите долгий звуковой сигнал.
3. Зеленый индикатор отключается – чтение памяти завершено. Затем приложите карту памяти № 2 (No. 2 RF Query Card);
4. Вставьте карту памяти (Query Card в энкодер ;
5. Кликните “Query-Opening Record”(открыть просмотр записей открывания в окне операционного интерфейса;
6. Кликните“Read” и появится окно просмотра памяти.

Excel: Если EXCEL установлен на Ваш компьютер, кликните на report (отчет) и отчет будет показан в EXCEL формате.



The screenshot shows the 'Opening Record' window with the following data:

No.	Opening Time	Cardtype	Card No.	State	Holder	D. No.	Issuer	Issue Time	Erase	Erase Time	Modifier
6	6/3/2007 2:34:00 PM	Spare Card	50	Normal Use			Manager	5/23/2007 3:05:49 PM			
5	6/3/2007 2:33:00 PM	Floor Card	48	Normal Use			Manager	5/23/2007 3:02:53 PM			
4	6/3/2007 2:33:00 PM	Guest Card	46	Normal Use			Manager	5/23/2007 2:41:23 PM			
3	6/3/2007 2:33:00 PM	Master Card	46	Normal Use			Manager	5/23/2007 2:54:14 PM			
2	6/3/2007 2:32:00 PM	Guest Card	46	Normal Use			Manager	5/23/2007 2:44:28 PM			
1	6/3/2007 2:32:00 PM	Machine Key	0								

Утерянная карта - Card Lost

Как перевести в статус утерянной системную карту System / программную - Program / карту уровня - Layer / карту блокировки - Lockout/ карту совещаний - Meeting , сделать их недействительными:

- 1) Кликните L&D в окне операционного интерфейса , кликните на утерянную карту, кликните "Lost" (утеряна) и "Yes" (да) в всплывающем диалоговом окне. Кликните OK чтобы подтвердить операцию.

- 2) Выпустите новую карту чтобы заменить утерянную карту.

- 3) Выпустите новую системную карту (System Card) **без функции отчистки (without clear function)** (или модифицируйте системную карту (System Card) которая у вас есть)

Примечание: Убедитесь в том что системная карта (System Card) **без функции отчистки (without clear function)**, в противном случае вся память замка будет удалена, отчищена.

- 4) Настройте **замки все** с помощью выпущенной новой системной картой (System Card), утерянные карты становятся недействительными и заменяются новыми выпущенными картами.

Выпустите заново те карты которые находятся в группе одинаковых типов карт, у которых тот же самый тип слота карты и расположения

Как перевести в статус утерянной мастер карту -Master / карту чрезвычайного случая - Emergency / Запрещающую карту - Inhibit / Временную карту (карта настройки часов в замках) - Clock , сделать их не действительными :

- 1)Кликните L&D в операционном окне интерфейса, нажмите на утерянную карту, кликните "Lost"(утеряна) и нажмите"Yes" на всплывающем диалоговом окне. Кликните OK чтобы подтвердить операцию.

- 2) Выпустите новую карту чтобы заменить утерянную.

- 3) Положите программную карту (Program Card) в энкодер (Encoder) и кликните “Operation” => “Read” => “Modify” чтобы выпустить новую программную карту (Program Card).

- 4)Настройте **все замки** с помощью новой выпущенной программной карты (Program Card), приложите программную карту (Program Card) на сенсор, замок издаст один звуковой сигнал продолжающимся миганием красного светового индикатора , что означает что программная карта (program card) успешно установлена. Утерянная карта становится недействительной после выпуска новой карты.

Выпустите заново те карты которые находятся в группе одинаковых типов карт, у которых тот же самый тип карты как и потерянная . поскольку они тоже не

Утерянная карта - Card Lost

Как перевести в статус утерянной карту администратора - Foreman / этажную карту Floor / карту горничной - Maid , сделать эти карты не действительными:

1) Кликните L&D в операционном окне интерфейса, нажмите на утерянную карту, кликните "Lost" и "Yes" в всплывающем диалоговом окне. Кликните OK чтобы подтвердить операцию.

2) Выпустите новую карту чтобы заменить утерянную
3) Воспользуйтесь программной картой (Program Card) и новыми выпущенными картами чтобы настроить все замки в соответствующей зоне, сделать утерянные карты не действительными , и чтобы утерянная карта была заменена на новую выпущенную карту.

Выпустите заново те карты которые находятся в группе одинаковых типов карт, у которых тот же самый тип карты как и потерянная, поскольку они тоже не действительны.

Как перевести в статус утерянной гостевую карту (Guest) / запасную карту (Spare Card) , как сделать их недействительными :

- 1) Кликните L&D в операционном окне интерфейса, выберите утерянную карту , кликните "Lost" и "Yes" в всплывающем диалоговом окне. Кликните OK чтобы подтвердить операцию.
- 2) Выпустите новую карту чтобы заменить старую
- 3) Немедленно используйте эту новую выпущенную карту чтобы открыть дверь в комнату .
- 4) Утерянная карта не действительна. Удалите эту новую выпущенную карту или просто отдайте ее клиенту в замен утерянной гостевой карты.

Спасибо Вам за доверие к ADEL Group

Для получения дополнительных сведений
ознакомьтесь С пользовательским
руководством ADEL Hotel Lock Management
Software A90 или свяжитесь с нами.